



Polovnícke združenie „Ľubica”
Zvolenská Slatina



PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OBSLUHY TRAKTORA ZETOR 7245



ZÁKLADNÉ POVINNOSTI OBSLUHY:



Vodič musí mať platné vodičské oprávnenie.



Pred jazdou skontrolovať stav traktora.



Používať bezpečnostné pásy.



Dbať na bezpečnosť pri práci.



Dodržiavať rýchlostné limity.



Neťahaať alkohol ani iné omamné látky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:



Používať traktor len na povolené práce.



Jazdiť opatrne po lesných a poľných cestách.



Dbať na stabilitu pri práci s prívesom.



Kontrolovať stav bŕzd a osvetlenia.



Zastaviť motor pri údržbe a tankovaní.



Parkovať na bezpečnom mieste.

Lovu zdar!

Traktor ZETOR 7245

VIN: 5530

Evidenčné číslo: ZV465AB

Rok výroby: 1.1.1984

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OBSLUHY TRAKTORA ZETOR 7245

1. Účel dokumentu

Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky bezpečnej obsluhy traktora používaného členmi poľovníckeho združenia Ľubica na účely údržby lesných porastov, kŕmenia zveri, zvozu materiálu, výstavby posedov a iných činností súvisiacich s poľovníckym hospodárením.

2. Všeobecné zásady

Traktor je možné používať len na činnosti schválené výborom združenia.

Každý používateľ traktora musí byť riadne zaškolený a mať súhlas výboru.

Pri obsluhu traktora je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany prírody.

3. Požiadavky na obsluhu traktora

Musí mať vodičské oprávnenie skupiny T (alebo vyššie, ak je to potrebné).

Musí byť členom poľovníckeho združenia, ktorý bol výborom poverený obsluhou traktora.

Musí byť zdravotne spôsobilý a preškolený v oblasti BOZP a oboznámený s týmto prevádzkovým poriadkom.

4. Povinnosti obsluhy traktora

Pred začatím prevádzky:

Vykonať vizuálnu kontrolu traktora (pneumatiky, svetlá, brzdy, stav kvapalín, spojky a hydraulika).

Skontrolovať či je trasa prejazdná a bezpečná

Zabezpečiť, aby sa v blízkosti nenachádzali nepovolané osoby alebo zver.

Počas prevádzky:

Dodržiavať predpisy cestnej premávky aj mimo spevnených ciest.

Používať stroj len v súlade s jeho technickými možnosťami.

V prípade výskytu osôb alebo zveri v blízkosti stroja - zastaviť alebo znížiť rýchlosť. Nevozit' nepovolené osoby, náklad musí byť zabezpečený.

Po ukončení práce:

Traktor odstaviť na vyhradené miesto.

Vypnúť motor, zaistiť ho proti pohybu.

Zaznamenať prevádzku, a prípadné závady do evidenčnej knihy

Ohlásiť závady výboru alebo poverenej osobe.

Pri zapožičaní:

Členom sa bude účtovať 10€/h.

Nečlenom sa bude účtovať 20€/h.

5. Údržba a opravy

Priebežnú údržbu vykonáva obsluha traktora podľa pokynov výrobcu.

Závažnejšie opravy vykonáva odborný servis. Každá údržba a oprava sa zapisuje do servisnej knihy.

6. Bezpečnostné opatrenia a havárie

V prípade poruchy alebo havárie okamžite zastaviť stroj a nahlásiť to výboru združenia.

Pri úraze zabezpečiť prvú pomoc a privolať pomoc.

V prípade požiaru použiť hasiaci prístroj a postupovať podľa pokynov BOZP. Závažné udalosti hlásiť aj orgánom štátnej správy (napr. polícia, lesný úrad).

7. Zodpovednosť

Za škody vzniknuté nedodržaním tohto poriadku zodpovedá osoba, ktorá traktor obsluhovala. Výbor združenia má právo obmedziť alebo zakázať prístup k traktoru osobám, ktoré porušili tieto pravidlá.

8. Záverečné ustanovenia

Tento poriadok nadobúda účinnosť dňa: 21. máj 2025.

Schválený výborom PZ:

Poverené osoby na obsluhu traktora: Martin Trebula,

Ľubomír Žubritovský

